

TSC - The first city in the world to provide its residents with free sustainable green cleaning solutions.


المدينة المستدامة أول مدينة في العالم توفر لقاطنيها مجانا حلول مستدامة وصديقة للبيئة للتنظيف

Using The unit Fil Station CCT 3.0



1. Place the outlet hose in Spray Bottle, or Floor Scrubber, Carpet Extractor, or other Cleaning Equipment

١- ضع خرطوم مخرج المياه في زجاجة ذات البخاخ، ماكينة تنظيف الارضيات، ماكينة تنظيف السجاد او اي معدات لديك تستخدم للتنظيف



2. Open the water valve that is connected to inlet hose (blue colour)

٢- افتح محبس المياه الموصل بمصدر المياه (خرطوم ازرق اللون)



3. Flip power switch to “ON”

٣- اجعل مفتاح التشغيل في وضع التشغيل



4. When finished, Flip power switch to “OFF”

٤- عند الانتهاء اجعل مفتاح التشغيل في وضع ايقاف



5. Then turn off the water valve

٥- اغلق محبس المياه



6. Replace the outlet hose on side-clip

٦- اعادة خرطوم مخرج المياه الى مكانه في المشبك الجانبي



- ➔ During use, there should be 3 illuminated “Blue” LEDs inside the unit.
- ➔ Flickering is normal.
- ➔ If any of these LEDs are NOT illuminated, contact Green Touches.

For more information or support contact: www.greentouches-uae.com